

Optimales Raumklima für Ihre Holzmöbel

Massivholz ist ein lebendiger, natürlicher Werkstoff. Es besitzt eine wunderbare Eigenschaft: Es ist **hygroskopisch**, das bedeutet, es „atmet“. Holz nimmt Feuchtigkeit aus der Umgebungsluft auf und gibt sie wieder ab, sobald die Raumluft trockener wird.

Damit Ihre maßgefertigten Möbel über viele Jahre hinweg formstabil und wunderschön bleiben, ist das richtige Zusammenspiel von Luftfeuchtigkeit und Temperatur entscheidend.

Das ideale Raumklima auf einen Blick

Für Mensch und Holz gilt das gleiche Wohlfühlklima im Wohnbereich:

- **Relative Luftfeuchtigkeit: 40 % bis 60 %**
- **Raumtemperatur: 18 °C bis 22 °C**

Was passiert bei Schwankungen? (Schwinden & Quellen)

Wenn sich die Luftfeuchtigkeit stark verändert, passt sich das Holz an:

- **In der Heizperiode (Winter):** Die Raumluft wird durch Heizungen oft sehr trocken (unter 40 % Luftfeuchtigkeit). Das Holz gibt Feuchtigkeit ab und zieht sich zusammen (**Schwinden**). Bei extremer Trockenheit können feine Schwundrisse oder Fugen entstehen.
- **Im Sommer / in Feuchträumen:** Bei hoher Luftfeuchtigkeit nimmt das Holz Feuchtigkeit auf und dehnt sich aus (**Quellen**). Dadurch können Türen oder Schubladen zeitweise etwas strammer sitzen.

Tischler-Tipp: Diese Maße- und Volumenänderungen sind ein natürlicher Beweis für echtes Holz und stellen keinen Qualitätsmangel dar.

Praktische Alltagstipps für langanhaltende Freude

1. Luftfeuchtigkeit im Auge behalten

Nutzen Sie ein einfaches **Hygrometer** im Wohnraum. Fällt die Luftfeuchte im Winter unter 40 %, helfen Zimmerpflanzen, Verdunstungsschalen oder ein Luftbefeuchter.

2. Richtig lüften

- **Stoßlüften statt Kippen:** Öffnen Sie die Fenster mehrmals täglich für 5–10 Minuten ganz. Das tauscht die Luft schnell aus, ohne die Wände und Möbel auszukühlen.

- **Nach dem Kochen & Duschen:** Lüften Sie Feuchtigkeitsspitzen in Bad und Küche zügig ab, damit das Holz nicht dauerhaft zu hoher Feuchte ausgesetzt ist.

3. Der richtige Standort für Ihre Möbel

- **Abstand halten:** Platzieren Sie Massivholzmöbel nach Möglichkeit nicht direkt an Heizkörpern oder Schwedenöfen.
- **Wandabstand:** Lassen Sie bei Außenwänden 2–3 cm Abstand hinter dem Schrank, damit die Luft zirkulieren kann und Staunässe oder Schimmel vermieden werden.

Das Wichtigste zusammengefasst

- **Konstanz ist der Schlüssel:** Ein gleichmäßiges Raumklima schützt Holz am besten vor Rissbildung und Verzug.
- **Natürlicher Klimaregulator:** Offenporig geölte Holzoberflächen helfen aktiv mit, das Raumklima zu regulieren.
- **Regelmäßig kontrollieren:** Langanhaltend Werte unter 35 % oder über 65 % relativer Luftfeuchte meiden.

Noch ein kleiner Wunsch:

Wenn Sie mit unserer Arbeit zufrieden sind, freuen wir uns über Ihre Bewertung auf Google!

Ihre Meinung hilft anderen Kunden und stärkt unser Handwerk.

 **Hier geht's direkt zur Bewertung:**

https://g.page/r/CfknX__D9E2PEBM/review

